

# Skötsel & underhåll

## Automatisk industrigrind

För att säkerställa att vikgrinden alltid fungerar optimalt, måste den ges regelbundet underhåll. Vid reparation av grinden bör endast original reservdelar användas. Grinden får, med hänsyn till säkerheten, inte användas förrän all behörig personal är informerad om hur man manövrerar grinden. Passage genom grindöppning bör endast ske när grinden är helt öppen. Denna bruksanvisning ska läsas innan porten tas i bruk och förvaras tillgänglig för den personal som ska använda och göra service på porten.

### Skötsel och underhåll

För att förhindra att man skadar sig eller att grinden tar skada ska följande punkter beaktas.

- Grinden och maskineriet kräver underhåll minst var 12:e månad, dvs. en gång om året. Om grinden används mycket ofta krävs kortare underhållsintervaller.
- Alla komponenter som inte fungerar riktigt eller som har tagit skada ska bytas ut mot originaldelar.
- Underhållsarbeten ska alltid genomföras av fackkunniga personer.
- Vid underhållsarbeten ska denna anvisning följas i detalj.
- Detta gäller i synnerhet för alla varningar och säkerhetsinstruktioner.
- Grindens underhåll ska dokumenteras i loggbok.

### Lagstadgad service och översyn

Nedanstående säkerhetsutrustning ska kontrolleras vid översyn.

#### Mekaniskt:

- Frikoppla grinden från automatiken med nyckel på automatiken.
- Prova grinden för hand genom att dra den fram och tillbaks.
- Ta av ändlocken på den nedre hjul balken och kontrollera hjulen så att det inte finns glapp i kullagerarna.
- Kontrollera så att kugghjulet på automatiken sitter i rätt höjd längs med hela kuggstången.
- Kontrollera så att infästnings detaljer på stativ, fundament är åtdragna och inte lossnat.
- Kontrollera så att automatiken infästnings skruvar är åtdragna.
- Kontrollera att det inte finns något smuts eller skräp i hjulbalken.
- Kontrollera alla komponenter om de är slitna eller trasiga på något sätt.

#### Elektriskt:

- Kontrollera så att alla klämskydd fungerar.
- Kontrollera så att alla stoppknappar fungerar.
- Kontrollera kablar i motor och styrskaåp så att de är hela.