



Tabell:

Grind Bredd:	A	B	C	Grindblad bredd:
1m - fristående	1070	300	800	930 mm
1m - inbyggd	1070	400	800	930 mm
3m - (1,5+1,5m)	3110	400	1000	1450 + 1450mm
3m - (2+1m)	3110	400	1000	1970 + 930mm
3,5m - (1,75+1,75m)	3630	400	1000	1710 + 1710mm
4,0m - (2,0+2,0m)	4150	400	1000	1970 + 1970mm

Gångjärn samt mellanrum mitt bygger: 70 + 70 + 70 mm

Reviderade mått 2024-08-08

Skandinaviska Områdesskydd AB ©

Kilowattvägen 12
136 44 Handen
08-500 11 530
info@stangselbutiken.se

MONTERINGSANVISNING

- 1: Packa upp och kontrollera att alla detaljer finns med.
- 2: Bestäm var grindstolparna ska placeras. Se tabellen för mått innerkant/innerkant stolpar.
- 3: Borra eller gräv hål enligt tabellen. Vid dåliga markförhållanden rekommenderas balk mellan stolparna. Detta endast om marken är så mjuk så att fundamenten ej står stabilt.
- 4: För motorgrind, gräv en kanal mellan stolparna, ca 40 cm djup och 20 cm bred. Placera gulrör för ström/ fotocellkabel i rännan, låt sticka upp vid grindstolparna enligt ritning.
- 5: När hålen och den eventuella rännan är grävda direktgjuts stolparna med betong. Var noggrann med höjden på stolarna så att grinden går fritt ovan mark i önskad höjd, kontrollmät så att mått för innerkant/innerkant stolpe stämmer med tabellen. För att få stolparna i våg rekommenderas laser, alt. en längre bräda med vattenpass. Vattenpass ska också användas till att få stolparna raka vid gjutning.
- 6: När betongen stelnat (1-4 dagar beroende på temperatur) är det dags att hänga på grindbladen och montera fast marksprint och handtrycke. På motorgrindar monteras ingen marksprint eller handtrycke. För montering av motorer, se installationsmanual för vald motor.
- 7: Justera grindarna med hjälp av gångjärnen. Har du vattensjuk mark kan grindstolparna komma att röra sig något första vintrarna, vilket då justeras på gångjärnen.