

Montera överliggare

Överliggarbeslag finns för ändstolpar, mellanstolpar och grindstolpar. Hörnbeslag monteras med överliggarbeslag för ändstolpe.

1) Borra underifrån genom befintliga hål i överliggarbeslaget, med 4,2mm borr för stål. Popnita fast med popnit.

2) Skarvrör monteras i skarvarna mellan överliggarrören. Infästning sker genom borrning med 4,2mm borr samt popnit.



Verktyg för montage: bormaskin, borr för stål 4,2mm, popnitsång för 4mm popnitar, samt bågfil eller kapmaskin för justering längd överliggarrör.

