

Montage av villagrind

1: Packa upp och kontrollera att alla detaljer finns med.

2: Bestäm var grindstolparna ska vara placerade. Se tabellen för mått innerkant/innerkant stolpar.

3: Borra eller gräv hål enligt tabellen. Vid dåliga markförhållanden rekommenderas balk mellan stolparna. Detta endast om marken är så mjuk så att fundamenten ej står stabilt.

4: För motorgrind, gräv en kanal mellan för stolparna ca 40 cm djup och 20 cm bredd. Placera gulrör för ström/fotocellkabel i rännan, låt sticka upp vid grindstolparna enligt ritning.

5: Direktgjuts stolparna med betong. Var noggrann med höjden på stolarna så att grinden går fritt ovan mark i önskad höjd, kontrollmät så att mått för innerkant/innerkant stolpe stämmer med tabellen. För att få stolparna i våg rekommenderas laser, alt. en längre bräda med vattenpass. Vattenpass ska också användas till att få stolparna raka vid gjutning.

6: Häng på grindbladen och montera fast marksprint och handtrycke efter att betongen stelnat (1-4 dagar beroende på temperatur). På motorgrindar monteras ingen marksprint eller handtrycke. För montering av motorer, se installationsmanual för vald motor.

7: Justera grindarna med hjälp av gångjärnen. Har du vattensjuk mark kan grindstolparna komma att röra sig något första vintrarna, vilket då justeras på gångjärnen.

