

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Montageanvisning

Mobilstängsel
Byggstängsel



Montering avlyftningsskydd

Steg 1

Avlyftningsskyddet passar till alla vanliga betong eller plast/gummifötter som finns på marknaden. Skjut in bygel under fundamentet till den är i höjd med stängselstolpen, fäst därefter avlyftningsskyddet på staketet med hjälp av kopplingen/fjärilen



Montering Kravallstaket

Steg 1

Bestäm monteringsriktningen genom att vända öglorna i den första sektionen åt den riktningen



Steg 2

Ställ nästa sektion med 90 graders vinkel mot den första sektionen och kontrollera så att krokarna i sektion nr.2 passar in i öglorna på den första sektionen

Steg 3

När krokarna sitter ordentligt i öglorna vrids staketet till en rak linje, nu är de 2 sektionerna sammansatta och avlyftningssäkrade.

Montering mobilstängsel / byggstängsel



Steg 1

Placera betong eller plast / gummifötterna med ett mellanrum om 3500 mm.



Steg 2

Placera de mobila stängselramarna i de mellersta hålen på fundamenten. De yttersta hålen på fundamenten används då stag ska monteras (se montering av stag)

Steg 3

Sammanfoga mobilstängslet med kopplingarna/fjärilarna med ringnyckel eller skiftnyckel



Montering av grind

Steg 1

Placera betong eller plast/gummifötterna i rätt position beronde på grindens storlek, exempelvis en dubbelgrind med öppningsmått 7000 mm. så blir avståndet mellan fundamenten C/C 7000 mm.



Steg 2 (alternativ)

Skjut in pivotringen i nederkant på gångjärnsstolpen och fäst den med skruven så att grinden kan röra sig obehindrat utan att vidröra marken



Steg 4

Skjut in länkmens förankring i stängselramens stolpe



Steg 5

Fäst gångjärnet med skruv och mutter på mobilramens tvärstag, montera därefter löphjulet på motsatt sida av grinden



Steg 1

Efter uppställning av mobilstängslet fästs ramarna ihop med kopplingarna/fjärlarna och stagen



Montering av stag

Det finns 4 typer av monteringar:

1. med specialstag, stabilitet genom extra betong eller plast/gummifötter
2. med standardstag, stabilitet genom betong eller plast/gummifötter
3. med standardstag som bultas i marken/betongplatta
4. med standardstag med jordspett som sticks ner i marken